

MODELO INJ-6B

- Incluye todos sus adaptadores para cada marca soportada y tipo de inyector.
- Tina ultrasónica programable, que trabaja en secuencias de 5, 10 y 15 minutos.
- Incluye liquido de prueba en probetas y limpieza ultrasónica.
- Manómetro integrado en su panel de control, para una medición exacta del nivel de presión.
- Fácil instalación, gracias a sus conectores rápidos.
- Incluye manual de uso 100% en español.
- Todo un año de garantía en todos sus componentes, y directamente con nosotros. (No tenemos intermediarios, tu equipo se repara y recibe mantenimiento en nuestro centro de servicio).
- Estructura de alto rendimiento y durabilidad.
- Función automática de retrolavado, prueba de rocío, prueba de fugas y apertura de inyectores.

Necesitas partes y repuestos de inyectores?

NOSOTROS TE ENLAZAMOS AL DISTRIBUIDOR DE ESTOS!

Y como cliente nuestro, recibirás precios a distribuidor en orings, microfiltros, etc.

Parámetros Técnicos:

Dimensiones: 400mm × 510mm × 450mm

Peso: 25kg

Poder: 85-132vac/170-264vac 47-63Hz

Capacidad de tanque: 4.5L Capacidad de

Probetas: 120CC

Frecuencia de Tina Ultrasonica: 25KHz

Poder de Tina Ultrasónica: 100W

Velocidad de Rotación: 0-9975r/min, paso: 25r/min

Ancho de Pulsación: 0-30ms, paso: 0.1ms

Conteo: 0-9975r, paso: 25r

Tiempo: 0-9975S, paso: 5S

Presión del Sistema: 0-6.2kg/c m² (variable regulated)

Flujo del Sistema: 4L/min.

Cilindro de Prueba: 6 (Max).

Especificaciones y Funciones:

El Laboratorio de Prueba y Limpieza de Inyectores se encarga básicamente de probar los inyectores, en su estado normal de operación, y la limpieza profunda de estos. Sus funciones principales son:

- 1.- Probar y analizar el estado de inyección.
- 2.- Probar el inyector para detectar fugas en este.
- 3.- probar el ángulo de inyección y nivel de rocío.
- 4.- probar el volumen de inyección.
- 5.- Probar la uniformidad de inyección.
- 6.- Probar la limpieza química y física del inyector obstruido al acabar las etapas de limpieza y prueba.
- 7.- Probar la presión de apertura y cierre del inyector .
- 8.- Puede realizar la limpieza en motor, sin necesidad de desmantel ar (Con el respectivo conector).
- 9.- Puede operar la prueba Auto-estática, Dinámica, y Selectiva para fuga, ángulo de rocío, uniformidad de uno o mas inyectores, y puede también simular el trabajo normal de inyectores, durante su operación en vehiculo.
- 10.- Puede operar automáticamente, así como hacer el retrolavado, y limpieza ultrasónica de uno o más inyectores en diferentes estados.
- 11.- Puede probar mediante el modo de conteo, o el modo de tiempo, y cuenta además, con una

lámpara de fondo, para la clara observación de inyectores.

12.- Si se usa algún conector de tipo nuevo, simplemente utilice el conector adecuado.

13.- Su diseño integra la tecnología computarizada, además de los más novedosos avances en la tecnología ultrasónica.